

contigo®

Gratulálunk, az Ön új 100%-ban cseppmentes Contigo® vizes palackjához! Fogadjon el tőlünk, néhány hasznos tanácsot ahhoz, hogy a legnagyobb megelégedettséggel használja az új kulacsát/termoszát.

Figyelmeztetés:

1. Ne töltsön forrásba lévő italt a palackba. A hőmérséklet max.: 40C-os vagy kevesebb legyen, ahhoz, hogy a túlforrósodást elkerülje!
2. Mielőtt inni szeretne, ellenőrizze, hogy a tető megfelelően és 100%-san be van-e csavarva a palack testéhez.
3. Nyomja meg az AUTOSPOUT™ gombot, közvetlenül az ivás előtt, ha a palack álló helyzetben van, ekkor az AUTOSPOUT™ záró rendszer nyitja a szelepet és lehetővé válik az ivás. Ha pedig szeretné lezárni a szelepet akkor engedje el a gombot!
4. Óvatosan: a véletlen balesetek elkerülése végett, mindenképpen ellenőrizze le, hogy szállítás közben., mindig állítva legyen és más tárggyal ne érintkezzen a gomb.
5. Ne töltse túl a palackot!
6. Ne töltsön bele szénsavas italt, mert extrém nyomás alá kerülhet a kulacs.
7. Nem alkalmas szénsavas hideg és meleg italok tárolására!
8. Nem használható mikrohullámú sütőben és fagyasztóban!
9. Ne használjon, olyan tisztítószeret, amelyek tartalmaznak: klórt, fehérítőt vagy más durva, csiszoló anyagot!

Felhasználási javaslatok:

10. A most megvásárolt AUTOSPOUT™ tető úgy lett tervezve, hogy csak a Contigo® palackra használható! Nem alkalmas más termékekhez!
11. Használat előtt mossa el szappanos vízzel, minden részét, majd alaposan öblítse el és szárítsa meg.
12. A palack mosogatógépben mosható, de, hogy hosszabb ideig fényes maradjon, a palack teste javasoljuk a kézi mosást!
13. A tető mosogatógépbe mosható.
14. Elmosás után, ameddig nem használja újra, javasoljuk, tartsa külön (nem összetekerve a testet és a tetőt)!
15. A tető tömítése úgy lett megtervezve, hogy megakadályozza a véletlen kiömlést és az ital szennyeződését.
16. Amennyiben rostos italt tölt bele (pl. tea esetén a citrom) akkor a növényi rostok, lerakodhatnak az AUTOSPOUT™ nyitórendszerben és ebben az esetben csöpögés előfordulhat. Javasoljuk, bő vízzel mossa el az AUTOSPOUT™ tetőt, miközben a szelep nyitót lenyomva tartja.

